CONOPU

Model: DH-JH01

EU/UK

TRUE HEPA AIR PURIFIER



Questions or Concerns? support@conopu.com

Thank you for choosing CONOPU!
Please read and save these important safety instructions.

CONTENTS UK

SAFETY INSTRUCTIONS ---- 1 - 2
PRODUCT STRUCTURE ---- 2 - 3
SPECIFICATION ---- 3
BEFORE FIRST USE ---- 3 - 4
OPERATING INSTRUCTIONS ---- 4
AROMA DIFFUSE ---- 5
WARRANTY ---- 5

KATALOG DE

SICHERHEITSHINWEISE ---- 6 - 7
PRODUKTSTRUKTUR ---- 7 - 8
SPEZIFIKATION ---- 8
VOR DER ERSTEN ANWENDUNG ---- 8 - 9
BEDIENUNGSANLEITUNGEN ---- 9
AROMA DIFFUSION ---- 10
GARANTIE ---- 10

CONTENU FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ---- 11 - 12
STRUCTURE DU PRODUIT ---- 12 - 13
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ---- 13
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION ---- 13 - 14
MODE D'EMPLOI ---- 14
DIFFUSION DE L'AROME ---- 15
GARANTIE ---- 15

INDICE IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA ---- 16 - 17
STRUTTURA DEL PRODOTTO ---- 17 - 18
SPECIFICHE ---- 18
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO ---- 18 - 19
ISTRUZIONI DI OPERAZIONE ---- 19
DIFFUSORE DI AROMI ---- 20
GARANZIA ---- 20

CONTENIDO ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ---- 21 - 22
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO ---- 22 - 23
ESPECIFICACIÓN ---- 23
ANTES DEL PRIMER USO ---- 23 - 24
INSTRUCCIONES OPERATIVAS ---- 24
DIFUSOR DE AROMA ---- 25
ADVERTENCIA ---- 25

SAFETY INSTRUCTIONS UK

Important:
Please read and comply with all of the instructions and warnings provided in this manual before using the product. Failure to comply with the instructions and warnings provided herein may result in inaccurate results or damage to the product itself.

WARNING: To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This air purifier With Any S olid-State Speed Control Device.

1. This appliance should only be used in room with temperatures between 4°C and 43°C.
2. To avoid fire or shock hazard, connect the purifier into correct electrical outlet.
3. NEVER place on a soft surface such as a bed or sofa as this could cause the unit to tip over and the air inlet or outlet grills to be blocked.
4. Do not place anything on top of unit.
5. Do not move or tilt the unit while it is in operation.
6. Do not insert fingers or objects into the air inlet and air outlet.
7. Do not use outdoors.This unit is only suitable for indoor use, please avoid strong sunlight and rain.
8. Do not use near water to avoid electrical hazards.
9. Do not use the unit in wet or humid environments.
10. Do not handle the unit with wet hands.Thoroughly dry your hands before handling any part of the air purifier.
11. Do not place the unit directly below an air conditioner to prevent any moisture from getting in to the purifier.
12. Do not allow children,pet to play on or near the unit. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or disabled persons.
13. Keep unit away from heated surfaces and naked flames such as stove tops,ovens, raditors or computers.
14. Always turn the purifier off before unplugging it.
15. Always unplug the air purifier before moving or cleaning the unit, opening the rear cover, changing the filter and whenever the unit is not in use.
16. To disconnect the unit, be sure to pull the plug instead of the cord.
17. This unit does not remove carbon monoxide or radon.It can not be used as a safety device to prevent or clean up accidents with combustion processes and hazardous chemicals.
18. NEVER use detergents,gasoline,glass purifier,furniture polish,paint thinner,or other household solvents to clean any part of the purifier.
19. Non-professional personnel or unauthorized repair personnel shall not repair or transform the machine by themselves.
20. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug. If the motor fan fails to operate or the unit has been dropped or damaged in any manner, contact the customer service.
21. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
22. Always allow 15 inches of clearance on all sides of the purifier.

- the appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
- children being supervised not to play with the appliance

SAFETY INSTRUCTIONS UK

- this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved
- children shall not play with the appliance
- cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

PRODUCT STRUCTURE UK



PRODUCT STRUCTURE UK



SPECIFICATION UK

Model: DH-JH01	Rated Voltage : 220-240V~
Rated Power : 22W	Rated Frequency : 50/60Hz

BEFORE FIRST USE UK

The appliance comes with a filter fitted inside, do remember to remove the packaging of the filters before use.

1. Contrarotate the base cover to unlock it (←).
2. Take filter out and unpack it
3. Fit it back into the appliance.
4. Turn the base cover clockwise from OPEN to LOCK (→)position, you will hear a "click" sound when it is fastened.

BEFORE FIRST USE UK



OPERATING INSTRUCTIONS UK

1. ON/OFF & Modes Button

Tap " ⏻/ " to turn on the purifier. Default at Level 1, with the indicator light on. The LED light will turn on. Press 2nd time to switch to Level 2, indicator light changes to '2'. Press 3rd time to switch Sleep Mode, indicator light changes to " ". Press 4th time to turn off the purifier. All lights off.

2. Light/ Reset Button

Tap " ☼/ " to control the LED light and Moon light. The LED light and Moon light can freely switch or be turned both off.

Note: When the filter is being used for 2000 hours, the built-in sensor will alert with a red indicator light turning on: It's time to change the filter.

After replacing the filter element, long press " ☼/ " button 2s, the buzzer rang twice, and the lamplight at the top resumes blue, filter successfully opens a new timing reset.

3.Timer Button

Press " " to set the timer from 6H-12H-24H-OFF. When the time is up, the machine will turn off automatically.

AROMA DIFFUSE UK

How To Open



1.Press the cover and slip out

2.Turn over the cover



3. Add a few drops of the essential oils and close the chamber.

Notes:

1. Shut off the machine before adding the essential oils.
2. Only use the droppers come with the essential oils, do not pour in directly.
3. Add 4-5 drops each time.

WARRANTY UK

We appreciate your feedback and will do our best guarantee your satisfaction.

Within 1 year after your purchase,shall the product has defects, we will provide a refund or resend you a new one. Please email email us with your concern and order number. Your inquiries will be taken care of as soon as possible.

This warranty only cover orders from authorized brand online stores and our official website. We are not responsible for any purchases from other distribution channels.

Email us : support@conopu.com

Product manual :https://bit.ly/3PkUGof

SICHERHEITSHINWEISE DE

Wichtig:
Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu ungenauen Ergebnissen oder Schäden am Produkt selbst führen.

WARNUNG: Um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schlag zu reduzieren, verwenden Sie diesen Luftreiniger nicht mit einem Festkörpergeschwindigkeitsregler.

1. Dieses Gerät sollte nur in Räumen mit Temperaturen zwischen 4°C und 43°C verwendet werden.
2. Schließen Sie den Luftreiniger an die richtige Steckdose an, um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu vermeiden.
3. NIEMALS auf eine weiche Oberfläche wie z. B. ein Bet oder Sofa stellen, da dies zum Umkippen des Geräts führen und die Lufeinlass- oder Lufauslassgiter blockieren könnte.
4. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
5. Bewegen oder kippen Sie das Gerät während des Betriebs nicht.
6. Führen Sie keine Finger oder Gegenstände in den Lufauslass ein.
7. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet, bite vermeiden Sie starkes Sonnenlicht und Regen.
8. Nicht in der Nähe von Wasser oder gegen elektrische Gefahren verwenden.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.
10. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an. Trocknen Sie Ihre Hände gründlich ab, bevor Sie Teile des Luftreiniger anfassen.
11. Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter einer Klimaanlage auf, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Luftreiniger zu verhindern.
12. Erlauben Sie Kindern und Haustieren nicht, auf oder in der Nähe des Luftreiniger zu spielen. Wenn ein Gerät von Kindern oder Behinderten oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten benutzt wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich.
13. Halten Sie das Gerät von erhitzten Oberflächen und offenen Flammen wie Herdplaten, Öfen, Heizkörpern oder Computern fern.
14. Schalten Sie den Luftreiniger immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
15. Ziehen Sie immer den Stecker des Luftreinigers aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen, die Klappe öffnen, den Filter wechseln und wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
16. Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie unbedingt den Stecker und nicht das Kabel.
17. Dieses Gerät entfernt kein Kohlenmonoxid oder Radon. Es kann nicht als Sicherheitsvorrichtung zur Verhinderung oder Reinigung von Unfällen mit Verbrennungsprozessen und gefährlichen Chemikalien verwendet werden.
18. Verwenden Sie NIEMALS Reinigungsmitel, Benzin, Glasreiniger, Möbelpolitur, Farbverdünner oder andere Haushaltslösungsmitel, um irgendein Teil des Luftreinigers zu reinigen.
19. Nicht fachmännisch ausgebildetes Personal oder nicht autorisiertes Reparaturpersonal darf die Maschine nicht selbst reparieren oder umbauen.

SICHERHEITSHINWEISE DE

20. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn der Motorventilator nicht funktioniert oder das Gerät heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.
21. Führen Sie das Kabel nicht unter Teppichen aus. Bedecken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht in Verkehrsbereichen liegt und niemand darüber stolpern kann.
22. Lassen Sie immer einen Freiraum von 38cm auf allen Seiten des Reinigungsgeräts.

Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder unterwiesen. Kinder unter Aufsicht dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht ohne Aufsicht durch Kinder erfolgen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Servicepartner oder qualifizierte Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

PRODUKTSTRUKTUR DE



PRODUKTSTRUKTUR DE



SPEZIFIKATION DE

Modell:DH-JH01	Nennspannung : 220-240V~
Nennleistung : 22W	Nennfrequenz : 50/60Hz

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG DE

Das Gerät wird mit einem eingebauten Filter geliefert. Vergessen Sie nicht, die Verpackung des Filter vor dem Gebrauch zu entfernen.

1. Zum Entriegeln die Basisabdeckung entgegengesetzt drehen (←).
2. Filter herausnehmen und auspacken.
3. Setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.
4. Drehen Sie die Basisabdeckung im Uhrzeigersinn von der Position AUF in die Position SPERREN (→), Sie werden ein „Klick"-Geräusch hören, sobald die Abdeckung befestigt ist.

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG DE



BEDIENUNGSANLEITUNGEN DE

1. EIN/AUS & Modustaste

Tippen Sie auf " ⏻/🌀 ", um den Luftreiniger einzuschalten. Standardmäßig auf Stufe 1, mit leuchtender Kontrollleuchte. Die LED-Leuchte leuchtet auf. Drücken Sie das 2. Mal, um auf Stufe 2 zu schalten, die Anzeigeleuchte wechselt zu " 2 ". Drücken Sie das 3. Mal, um in den Schlafmodus zu wechseln, die Anzeige wechselt zu " 💤 " . Drücken Sie 4 Mal, um den Luftreiniger auszuschalten. Alle Lichter der.

2. Licht/Reset-Taste

Tippen Sie auf " ☼/❋ ", um das LED-Licht und das Mondlicht zu steuern. Das LED-Licht und das Mondlicht können frei geschaltet oder beide eingeschaltet werden.

Hinweis: Wenn der Filter 2000 Stunden lang benutzt wurde, wird der eingebaute Sensor mit einer roten Kontrollleuchte aufleuchten: Es ist Zeit, den Filter zu wechseln.

Nach dem Austausch des Filterelements, lange drücken " ☼/❋ " Taste 2s, der Summer klingelte zweimal, und die Lampe an der Spitze wieder blau, Filter erfolgreich öffnet eine neue Zeit zurückgesetzt.

3. Timer-Taste

Drücken Sie " 🕒 ", um den Timer von 6H-12H-24H-OFF einzustellen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

AROMA DIFFUSION DE

Wie man ihn öffnet



1. Drücken Sie auf den Deckel und schieben Sie ihn heraus.

2. Drehen Sie den Deckel um.



3. Geben Sie einige Tropfen ätherische Öle hinzu und schließen Sie die Kammer.

Hinweise:

1. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie die ätherischen Öle hinzufügen.
2. Nur die mitgelieferten Tropfen der ätherischen Öle verwenden, nicht direkt einfüllen.
3. Fügen Sie jedes Mal 4-5 Tropfen hinzu.

GARANTIE DE

Vielen Dank für Ihr Feedback. Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten.

Wenn das Produkt innerhalb von 1 Jahr nach dem Kauf defekt ist, erstatten wir Ihnen den Kaufpreis oder senden Ihnen einen neuen Ersatz zu. Bitte senden Sie uns Ihr Anliegen und Ihre Bestellnummer per E-Mail. Wir werden Ihr Problem so schnell wie möglich lösen.

Diese Garantie gilt nur für Bestellungen von autorisierten Online-Shops unserer Marke und unserer offiziellen Website. Wir sind nicht verantwortlich für Artikel, die über andere Vertriebskanäle erworben wurden.

E-Mail an uns: support@conopu.com

Product manual :https://bit.ly/3PkUGof

CONSIGNES DE SÉCURITÉ FR

Important :
Veuillez lire et respecter toutes les instructions et tous les avertissements fournis dans ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect des instructions et des avertissements fournis dans le présent manuel risque de compromettre les résultats ou d'endommager le produit lui-même.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas cet purificateur d'air avec un dispositif de commande de vitesse à semi-conducteurs.

1. Cet appareil doit être utilisé uniquement dans une pièce à température comprise entre 4°C and 43°C.
2. Veuillez brancher le purificateur dans une prise électrique appropriée pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique.
3. NE JAMAIS placer l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé, car cela pourrait le faire basculer et obstruer les grilles d'entrée ou de sortie d'air.
4. Ne posez aucun objet sur le dessus de l'appareil.
5. Ne pas déplacer ou incliner l'appareil pendant son fonctionnement.
6. Ne pas insérer de doigts ou d'objets dans la sortie d'air.
7. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. Cet appareil est destiné uniquement à un usage intérieur, veuillez éviter les fortes pluies et les rayons du soleil.
8. Ne pas utiliser à proximité de sources d'eau pour éviter tout risque de décharge électrique.
9. Ne pas l'utiliser dans un environnement humide ou mouillé.
10. Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées. Séchez-vous soigneusement les mains avant de manipuler une partie quelconque du purificateur d'air.
11. Ne placez pas l'appareil directement sous un climatiseur pour éviter que toute humidité ne s'y introduise.
12. Ne pas laisser les enfants ou les animaux de compagnie jouer sur ou à proximité de l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
13. Tenez l'appareil éloigné des surfaces chaudes et des flammes nues telles que les plaques de cuisson, les fours, les radiateurs ou les ordinateurs.
14. Éteignez toujours le purificateur avant de le débrancher.
15. Débranchez toujours le purificateur d'air avant de le déplacer ou de le netoyer, d'ouvrir la grille, de remplacer le filtre et chaque fois qu'il n'est pas utilisé.
16. Pour débrancher l'appareil, veillez à tirer sur la prise et non sur le cordon.
17. Cette unité ne supprime pas le monoxyde de carbone ou le radon. Elle ne peut pas être utilisée comme dispositif de sécurité pour prévenir ou nettoyer les accidents liés aux processus de combustion et aux produits chimiques dangereux.
18. N'utilisez JAMAIS de détergents, d'essence, de purificateur de verre, de poli à meubles, de diluant à peinture ou d'autres solvants ménagers pour netoyer une partie du purificateur.
19. Tout personnel non professionnel ou réparateur non autorisé ne doit pas réparer ou transformer la machine par lui-même.
20. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une prise endommagée. En cas de panne du ventilateur du moteur ou si l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit, veuillez contacter le service clientèle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ FR

21. Ne faites pas passer le cordon sous les tapis. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, des coureurs ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou les appareils. Disposez le cordon loin des zones de circulation et là où il ne sera pas trébuché.
22. Toujours prévoir un espace libre de 15 pouces de tous les côtés du purificateur.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites. Les enfants sous surveillance ne doivent pas jouer avec l'appareil. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou instruites quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

STRUCTURE DU PRODUIT FR



STRUCTURE DU PRODUIT FR



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES FR

Modèle: DH-JH01	Tension nominale : 220-240V~
Puissance nominale : 22W	Fréquence nominale : 50/60Hz

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION FR

L'appareil est livré avec un filtre intégré, n'oubliez pas de retirer l'emballage des filtres avant utilisation.

1. Faites tourner le couvercle de la base en sens inverse pour le déverrouiller (←).
2. Retirez le filtre et déballez-le.
3. Replacez-le dans l'appareil.
4. Tournez le couvercle de la base dans le sens des aiguilles d'une montre de la position OUVRIR à celle VERROUILLER (→), vous entendrez un « clic » une fois le couvercle fixé.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION FR



MODE D'EMPLOI FR

1. Bouton ON/OFF & Modes

Appuyez sur " ⏻/ " pour mettre le purificateur en marche. Par défaut au niveau 1, avec le voyant lumineux allumé. Le voyant lumineux s'allume. Appuyez une deuxième fois sur le bouton pour passer au niveau 2, le voyant lumineux devient '2'. Appuyez sur la 3ème fois pour passer en mode veille, le voyant lumineux devient " " . Appuyez sur la 4eme fois pour éteindre le purificateur. Tous les voyants de.

2. Bouton d'éclairage/de réinitialisation

Appuyez sur " / " pour contrôler l'éclairage LED et le clair de lune. L'éclairage LED et le clair de lune peuvent s'allumer librement ou être allumés tous les deux.

Remarque : Lorsque le filtre est utilisé pendant 2 000 heures, le capteur intégré est alerté par un voyant rouge qui s'allume : Il est temps de changer le filtre.

Après avoir remplacé l'élément filtrant, appuyez longuement sur le bouton " / " pendant 2 secondes, le buzzer retentit deux fois, et la lampe du haut redevient bleue, le filtre ouvre avec succès une nouvelle minuterie de remise à zéro.

3. Bouton de Minuterie

Appuyez sur le bouton " " pour régler la minuterie de 6H-12H-24H-OFF. Lorsque le temps est écoulé, la machine s'éteint automatiquement.

DIFFUSION DE L'AROME FR

Comment ouvrir



1. Appuyez sur le couvercle et faites-le glisser

2. Retournez le couvercle



3. Ajoutez quelques gouttes d'huiles essentielles et fermez le compartiment.

Remarques :

1. Éteignez la machine avant d'ajouter les huiles essentielles.
2. Utilisez uniquement les compte-gouttes fournis avec les huiles essentielles ; ne les verser pas directement.
3. Ajoutez 4-5 gouttes à chaque fois.

GARANTIE FR

Nous apprécions vos commentaires et ferons de notre mieux pour garantir votre satisfaction.

Dans un délai d'un an après votre achat, si le produit présente des défauts, nous vous rembourserons ou vous en renverrons un nouveau. Veuillez nous envoyer un e-mail avec votre problème et votre numéro de commande. Vos demandes seront traitées dans les plus brefs délais.

Cette garantie couvre uniquement les commandes provenant de boutiques en ligne de marques autorisées et de notre site Web officiel. Nous ne sommes pas responsables des achats effectués auprès d'autres canaux de distribution.

Contactez-nous: support@conopu.com

Product manual :https://bit.ly/3PkUGof

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IT

Importante:
Leggere e rispettare tutte le istruzioni e le avvertenze fornite in questo manuale prima di usare il prodotto. Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite nel presente manuale potrebbe causare risultati non accurati o danni al prodotto stesso.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio o shock elettrico, non utilizzare questo purificatore d'aria con alcun dispositivo di controllo della velocità a stato solido.

1. Questo apparecchio deve essere usato solo in ambiente con temperature comprese tra 4°C and 43°C.
2. Per evitare il rischio di incendi o scosse eletriche, collegare il purificatore a una presa eletrica correta.
3. NON collocare MAI su una superficie morbida come un leto o un divano poiché ciò potrebbe causare il capovolgimento dell'unità e bloccare l'ingresso o l'uscita dell'aria.
4. Non posizionare nulla sopra l'unità.
5. Non spostare o inclinare l'unità quando è in uso.
6. Non inserire le dita o gli oggeti nell'uscita dell'aria.
7. Non usare all'aperto. Questa unità è adata solo per uso interno, evitare la forte luce solare e la pioggia.
8. Non usare vicino all'acqua o contro rischi eletrici.
9. Non usare l'unità in ambiente bagnato o umido.
10. Non maneggiare l'unità con le mani bagnate. Asciugare le mani completamente prima di maneggiare qualsiasi parte del purificatore d'aria.
11. Non posizionare l'unità diretamente soto un condizionatore d'aria per evitare che l'umidità entri nel purificatore.
12. Non consentire ai bambini e agli animali domestici di giocare sopra o vicino all'unità. È necessaria una supervisione atenta quando qualsiasi apparecchio è usato da o vicino a bambini o persone disabili.
13. Tenere l'unità lontana da superfici riscaldate e fiamme libere come stufe, forni, radiatori o computer.
14. Spegnere sempre il purificatore prima di scollegarlo.
15. Scollegare sempre il purificatore d'aria prima di spostare o pulire l'unità, aprire la branchia, cambiare il filtro e ogni volta che l'unità non è in uso.
16. Per scollegare l'unità, assicurarsi di tirare la spina invece del cavo.
17. Questa unità non rimuove monossido di carbonio o radon. Non può essere utilizzata come dispositivo di sicurezza per prevenire o pulire incidenti con processi di combustione e sostanze chimiche pericolose.
18. NON usare MAI detergenti, benzina, purificatore per vetro, lucido per mobili, diluente per vernice o altri solventi domestici per pulire qualsiasi parte del purificatore.
19. Il personale non professionale o il personale di riparazione non autorizzato non deve riparare o trasformare la macchina da soli.
20. Non usare l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati. Se la ventola del motore non funziona o l'unità è caduta o è danneggiata in qualsiasi modo, contatare il servizio clienti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IT

21. Non far correre il cavo sotto i tappeti. Non coprire il cavo con tappeti, passatoie o coperture simili. Non far passare il cavo sotto i mobili o gli elettrodomestici. Disponi il cavo lontano dalle aree di passaggio e dove non si possa inciampare.
22. Lasciare sempre uno spazio libero di 38cm su tuti i lati del purificatore.

L'elettrodomestico non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti. I bambini sotto supervisione non devono giocare con l'elettrodomestico. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'elettrodomestico in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone altrettanto qualificate al fine di evitare un pericolo.

STRUTTURA DEL PRODOTTO IT



STRUTTURA DEL PRODOTTO IT



SPECIFICHE IT

Modello: DH-JH01	Tensione Nominale: 220-240V~
Potenza Nominale: 22W	Frequenza Nominale: 50/60Hz

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO IT

L'apparecchio è dotato di un filtro montato all'interno, ricordarsi di rimuovere l'imballaggio dei filtri prima dell'uso.

1. Ruotare contrariamente il coperchio della base per sbloccarlo (🔓 ⟵ 🔒).
2. Estrarre il filtro e disimballarlo
3. Rimontarlo nell'apparecchio
4. Ruotare il coperchio della base in senso orario dalla posizione APRI alla posizione CHIUDI (🔓 ⟶ 🔒), si sentirà un "click" appena è fissato.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO IT



ISTRUZIONI DI OPERAZIONE IT

1. Pulsante ON/OFF e modalità

Toccare " ⏻ / 🌀 " per accendere il depuratore. L'impostazione predefinita è il livello 1, con l'indicatore luminoso acceso. La luce LED si accende. Premere la seconda volta per passare al livello 2, l'indicatore luminoso passa a "2". Premere la terza volta per passare alla modalità Sleep, l'indicatore luminoso diventa " 🌙 ". Premere la quarta volta per spegnere il depuratore. Tutte le spie di.

2. Pulsante Luce/Ripristino

Toccare " ☼ / ❄ " per controllare la luce LED e la luce lunare. La luce LED e la luce lunare possono essere attivate liberamente o entrambe.

Nota: quando il filtro viene utilizzato per 2000 ore, il sensore incorporato avvisa con una spia rossa che si accende: È ora di cambiare il filtro.

Dopo aver sostituito l'elemento filtrante, premere a lungo il pulsante " ☼ / ❄ " per 2 secondi, il cicalino suona due volte e la luce della lampada in alto riprende il colore blu, il filtro apre con successo una nuova temporizzazione.

3. Pulsante del timer

Premere " 🕒 " per impostare il timer da 6H-12H-24H-OFF. Allo scadere del tempo, la macchina si spegnerà automaticamente.

DIFFUSORE DI AROMI IT

Come Aprire



1.Premere il coperchio ed estrarlo

2.Capovolgere il coperchio



3. Aggiungere qualche goccia di olio essenziale e chiudere la camera.

Note:

1. Spegnere la macchina prima di aggiungere l'olio essenziale.
2. Usare solo il contagocce per aggiungere l'olio essenziale, non versarlo direttamente.
3. Aggiungere 4-5 gocce ogni volta.

GARANZIA IT

Apprezziamo il tuo feedback e faremo del nostro meglio per garantire la tua soddisfazione.

Entro 1 anno dal tuo acquisto, se il prodotto ha difetti, forniremo un rimborso o ti invieremo un altro nuovo. Inviaci un'e-mail con il tuo problema e il numero d'ordine. Le tue richieste verranno considerate il più presto possibile.

Questa garanzia copre solo gli ordini dai negozi online di marchi autorizzati e dal nostro sito ufficiale. Non siamo responsabili per eventuali acquisti da altri canali di distribuzione.

Scrivici: support@conopu.com

Product manual :https://bit.ly/3PkUGof

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ES

Importante:
Lea y cumpla con todas las instrucciones y advertencias descritas en este manual antes de usar el aparato. El incumplimiento con las instrucciones y advertencias proporcionadas aquí podría provocar resultados accidentales o daños al producto mismo.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no utilice este purificador de aire con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

1. Este aparato solamente debe ser utilizado en habitación con temperatura entre 4°C y 43°C.
2. Para evitar incendio o choque eléctrico, conecte el purificador a un tomacorriente correcto.
3. No lo ponga nunca en una superficie suave como una cama o un sofá, ya que esto podría provocar que el aparato se vuelque y bloquee las rejillas de entrada o salida de aire.
4. No ponga ninguna cosa sobre la parte superior del aparato.
5. No traslade ni incline el aparato durante su operación.
6. No ponga dedos u objetos en la salida de aire.
7. No use al aire libre. Este aparato solo es adecuado para uso interior, evite la luz solar fuerte y lluvia.
8. No use cerca de agua para evitar los peligros eléctricos.
9. No use el aparato en ambientes mojados o húmedos.
10. No manipule el aparato con manos húmedas. Seque a fondo sus manos antes de manipular cualquier parte del purificador de aire.
11. No ponga este aparato directamente debajo de un aire acondicionado para no penetrar ninguna humedad en el purificador.
12. No permita a los niños o las mascotas a jugar sobre o cerca del aparato. La supervisión estrecha es necesaria cuando el aparato está utilizado por o cerca de niños o personas discapacitadas.
13. Mantenga el aparato alejado de superficies calientes y llamas abiertas como superficies de estufa, hornos, radiadores o computadoras.
14. Apague siempre el purificador antes de desenchufarlo.
15. Desenchufe siempre el purificador de aire antes de trasladar o limpiar el aparato, abrir la rejilla, reemplazar el filtro y cuandoquiera el aparato no esté en uso.
16. Para desconectar el aparato, asegúrese de tirar del enchufe en vez del cable.
17. Esta unidad no elimina el monóxido de carbono ni el radón. No se puede utilizar como dispositivo de seguridad para prevenir o limpiar accidentes con procesos de combustión y productos químicos peligrosos.
18. No use NUNCA los detergentes, gasolina, purificador de vidrio, pulidor de muebles, diluyente de pintura u otros solventes domésticos para limpiar cualquier parte del purificador.
19. El personal no profesional o reparador no autorizado no debe reparar o transformar el aparato usted mismo.
20. No opere el aparato con un cable o enchufe dañado. Si el ventilador del motor falló en operar o el aparato se ha caído o dañado de ninguna manera, póngase en contacto con el servicio al cliente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ES

21. No pase el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras, corredores u otras cubiertas similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde no se pueda tropezar con él.
22. Deje siempre 15 pulgadas de espacio en todos lados del purificador.

El aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos. Los niños bajo supervisión no deben jugar con el aparato. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO ES



ESTRUCTURA DEL PRODUCTO ES



ESPECIFICACIÓN ES

Modelo: DH-JH01	Voltaje Nominal: 220-240V~
Potencia Nominal: 22W	Frecuencia Nominal: 50/60Hz

ANTES DEL PRIMER USO ES

El aparato viene con un filtro colocado adentro, recuerde retirar el embalaje del filtro antes del uso.

1. Gire en sentido contra horario la cubierta de la base para desbloquearla (←).
2. Saque el filtro y desempáquelo
3. Vuelva a montarlo en el aparato.
4. Gire la cubierta de la base en sentido horario desde la posición ABRIR a BLOQUEAR (→), escuchará un sonido "clic" cuando se encuentra sujetada.

ANTES DEL PRIMER USO ES



INSTRUCCIONES OPERATIVAS ES

1. Botón ON/OFF y Modos

Toque " ⏻/ " para encender el purificador. Por defecto en el nivel 1, con la luz indicadora encendida. La luz LED se encenderá. Pulse por segunda vez para cambiar al Nivel 2, la luz indicadora cambia a "2" . Pulse por tercera vez para cambiar al modo de reposo, la luz indicadora cambia a " " . Pulse la 4ª vez para apagar el purificador. Todas las luces de.

2. Botón de luz/reinicio

Pulse " / " para controlar la luz LED y la luz de la Luna. La luz LED y la luz de la Luna pueden cambiar libremente o girar ambas.

Nota: Cuando el filtro se utiliza durante 2000 horas, el sensor incorporado alertará con una luz indicadora roja que se enciende: Es hora de cambiar el filtro.

Después de reemplazar el elemento filtrante, la prensa larga " / " botón 2s, el zumbador sonó dos veces, y la luz de la lámpara en la parte superior se reanuda azul, el filtro se abre con éxito un nuevo reinicio de tiempo.

3. Botón del temporizador

Pulse " " para ajustar el temporizador de 6H-12H-24H-OFF. Cuando el tiempo se acabe, la máquina se apagará automáticamente.

DIFUSOR DE AROMA ES

Cómo Abrir

1. Presione la cubierta y deslícela

2. Dé vuelta la cubierta



3. Añada unas gotas de aceite esencial y cierre la cámara.

Notas:

1. Apague el aparato antes de añadir aceite esencial.
2. Solo use los goteros que vienen con los aceites esenciales, no los vierta directamente.
3. Añada unas 4-5 gotas cada vez.

ADVERTENCIA ES

Apreciamos sus comentarios y haremos todo lo posible para garantizar su satisfacción.

Dentro de 1 año después de su compra, si el producto tiene defectos, le proporcionaremos un reembolso o le enviaremos uno nuevo. Por favor, envíenos un correo electrónico con su preocupación y número de pedido. Sus preguntas serán atendidas lo antes posible.

Esta garantía sólo cubre los pedidos de las tiendas online autorizadas de la marca y de nuestra página web oficial. No nos hacemos responsables de las compras realizadas en otros canales de distribución.

Envíanos un correo electrónico: support@conopu.com
Product manual :https://bit.ly/3PkUGof

Connect with us:

Email: support@conopu.com

Website: www.conopu.com